




Waterbehandeling – Filtratie
Traitement de l'eau - Filtration

Guide pour Installation du Limex IQ

Félicitations, vous-avez acheté un adoucisseur de la nouvelle génération, le Limex IQ.



Cet adoucisseur est construit en deux parties, une bouteille détachée remplie avec résines, et un bac à sel séparé qui est poussé devant la bouteille de résines. Ceci permet de faire l'entretien très facilement. Il faut seulement détacher le tuyau de saumure de la vanne, de cette façon on peut faire l'entretien sans démonter l'installation fixe, pour le nettoyage du bac à sel.

L'exclusive timer IQ est déjà préprogrammé, sauf la dureté.

Installation et mise en route

1) Connexion tuyau de saumure

Mettez du téflon sur le raccord de la vanne et ensuite faites la connexion entre la vanne et la coude de *Jhon Guest* et le tuyau de saumure. Connectez le tuyau de saumure dans un gros virage au coude blanc à la vanne, et tournez le coude à la main fermement.



2) Installation côte d'eau

Installez le bypass sur la vanne, installez le tuyau de vidange derrière la vanne et fermer le avec l'intestin vidange attaché à vidange. Raccorder les flexibles sur le by-pass et sur l'eau de ville.

Respecter les entrées et sorties de l'appareil!

3) Raccordement à l'électricité

Insérez l'adaptateur dans le courant et installez le câble derrière le timer. *Attention, ne mettez pas le câble entre l'arbre à cames !* Ceci cause des dégâts.

Le moteur va commencer à tourner jusqu'à il trouve le pointe zéro. À la fin, l'écran montre l'adoucisseur.



Waterbehandeling – Filtratie
Traitement de l'eau - Filtration

4) Installer la dureté

Poussez sur l'écran pendant 5 secondes, de cette façon vous rendez dans le module de l'installateur. Entrez le code '0000' sur l'écran qui s'affiche. Dans le menu, vous pouvez modifier les données de l'entreprise.

Appuyez sur "**Paramètres**" et continuer avec les flèches jusqu' à "**Dureté**". Standard, la dureté est réglé à 35°F. Appuyez sur '**V**' et entrez la dureté. Appuyez sur '**V**' à nouveau. Sortez "**Paramètres**" par le bouton '**X**'. Le Timer vous demandera si vous voulez ajuster les paramètres, appuyez sur '**Oui**'.

5) Démarrage

Rempliez le bac à sel avec un seau d'eau et 50 kg de sel (3/4 plein).

Appuyez sur l'écran '**Start up**'. La vanne sera automatiquement suivre toutes les phases de régénération. En fin de compte, le premier écran réapparaît. Pour les duplex ceci doit être fais deux fois.

Pousser sur l'écran '**Régénération immédiate**' et votre appareil est prêt à utiliser.

6) Paramètre

Le Limex IQ à une mémoire de 25 ans. L'appareille est volumétrique et fais des moyen par jour. De cette façon l'appareille teint conte avec votre débit et en cas de né cécité il va régénérer plus tôt. La régénération doit être faite tous les 7 jours pour éviter des bactéries.

Vous pouvez lire les débits sur l'écran en poussent sur '**Info**'.

L'appareil peut être installé avec un capteur de pression. Cela permet d'ajuster tous les temps de régénération. Le résultat est qu'on sait travailler sans réducteur de pression et avoir une régénération parfait sans utiliser trop d'eau et de sel. Tous les temps de régénération changent automatiquement après la mesure de la pression.

I y a aussi un module Internet. Vous pouvez suivre l'appareil à distance et aussi adapter les paramètres à distance.